

---

## **Önemli**

Bu el kitabı, ürünün kullanımını ve fonksiyonlarına yönelik sınırlamalarla ilgili bilgileri ve imalatçının sorumluluğundaki sınırlamalarla ilgili bilgileri içerir. Bu el kitabının tümü dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

---

# **Programlama Klavuzu**

---

## **Power Serisi**

PC1616/PC1832/PC1864 v4.1  
DLS 2002 ve Üst versiyon  
yazılımla programlanabilir

---

## İçerik Tablosu

<b>Bölüm 1 Kayıt Bilgileri</b>	<b>3-5</b>
Müşteri Bilgileri	3
Zone Program Özeti	4-5
<b>Bölüm 2 Şifre Paneli Programlama</b>	<b>6</b>
<b>Bölüm 3 Temel Programlama</b>	<b>7-12</b>
Zone Tanımlamaları	7
Sistem Zaman ve Kodlamaları	8
Programlanabilir Çıkış Seçenekleri	9
Diğer Sistem Opsiyonları	10-11
Şifre Paneli Zone Ataması	12
Kapalı Devre Zone yanıtılama Opsiyonu	12
<b>Bölüm 4 İleri Seviye Sistem Programlama</b>	<b>13-16</b>
Zone Özellikleri	13-14
Sistem Zamanlamaları	15
Otomatik Alarm Programlaması	16
<b>Bölüm 5 Bölümleme ve Zone Programlama</b>	<b>17-19</b>
[201] Bölümleme Seçenek Ayarları (Partiçin)	17
Bölgümlere Zone Atamaları (Partiçin Zone Atamaları)	17-19
<b>Bölüm 6 Haberleşme Programlamaları</b>	<b>20-27</b>
Telefon Numaraları	20
Rapor Kodlamaları	21-24
Arama Yönetim Opsiyonları	25
[377] Haberleşme Değişkenleri	26
Haberleşme Opsiyonları	27
<b>Bölüm 7 Bilgi Alma Opsiyonları DLS</b>	<b>28</b>
<b>Bölüm 8 Programlanabilir Çıkış Opsiyonları</b>	<b>29-30</b>
Programlanabilir Çıkış Özellikleri	29
PGM Çıkışlarını Bölümlere Atama	30
<b>Bölüm 9 Uluslar arası Programlama</b>	<b>31</b>
<b>Bölüm 10 Modül Programlama</b>	<b>32</b>
<b>Bölüm 11 Özel Montajcı Fonksiyonları</b>	<b>32</b>
<b>İlave A LCD5500 Şifre Paneli Programlaması</b>	<b>33-36</b>
<b>İlave B LCD5501 Şifre Paneli Programlaması</b>	

## Bölüm 1 Kayıt Bilgileri

### Müşteri Bilgileri

Müşteri \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ Montaj Tarihi \_\_\_\_\_  
Montajcı Şifresi \_\_\_\_\_

### Modül ve Şifre Paneli Bilgileri

Modül İsmi	Açıklama	Bulunduğu Yer
PC1616/1832/1864	Ana Panel	_____
PC 5108	1. Zone Arttırma Kartı	_____
PC 5108	2. Zone Arttırma Kartı	_____
PC 5108	3. Zone Arttırma Kartı	_____
PC 5108	4. Zone Arttırma Kartı	_____
PC 5108	5. Zone Arttırma Kartı	_____
PC 5108	6. Zone Arttırma Kartı	_____
PC 5108	7. Zone Arttırma Kartı	_____
PC 5132	1. Alıcı Modül	_____
PC 5132	2. Alıcı Modül	_____
PC 5132	3. Alıcı Modül	_____
PC 5132	4. Alıcı Modül	_____
PC 5200	1. Besleme Modülü	_____
PC 5200	2. Besleme Modülü	_____
PC 5200	3. Besleme Modülü	_____
PC 5200	4. Besleme Modülü	_____
PC 5204	Besleme Çıkış Modülü	_____
PC 5208	Düşük Akım Çıkış Modülü	_____
PC 5400	Seri Yazıcı Modülü	_____
PC 5400	Bilgi Arayüzü Modülü	_____
PC 5700	Telefon Modülü	_____
PC 5900	Ses Doğrulama Modülü	_____
Escort5580TC	Sesli Hatırlatma Modülü	_____
RF 5108-433	Alıcı Modül	_____

Skyroute Alıcısı : \_\_\_\_\_

### Şifre Panelleri

Şifre Paneli Tipi	Bulunduğu Yer
Şifre Paneli 1	_____
Şifre Paneli 2	_____
Şifre Paneli 3	_____
Şifre Paneli 4	_____
Şifre Paneli 5	_____
Şifre Paneli 6	_____
Şifre Paneli 7	_____
Şifre Paneli 8	_____

## Zone Program Özeti

Zone Programla Seçenekleri Şu bölümlerde Bulunmaktadır [001]-[004], [101]-[164], [020] ve [202]-[265] Aşağıdaki Alanda Zone Programını Kayıt Ediniz

Zone No	Zone Açıklaması	Zone Tipi	Zone Özellikleri									Seri Nosu Kablosuz Zone	Partçın Nosu							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	8
1	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
11	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
12	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
13	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
14	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
15	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
16	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
			<-----PC 1616 / 1832 / 1864----->																	
17	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
18	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
19	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
20	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
21	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
22	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
23	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
24	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
25	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
26	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
27	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
28	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
29	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
30	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
31	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
32	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
			<-----PC 1832 / 1864----->																	
33	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
34	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
35	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
36	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
37	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
38	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
39	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
40	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
41	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
42	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
43	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
44	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
45	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Zone No	Zone Açıklaması	Zone Tipi	Zone Özellikleri									Seri Nosu Kablosuz Zone	Partçın Nosu							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	8
46	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
47	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
48	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
49	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
50	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
51	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
52	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
53	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
54	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
55	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
56	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
57	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
58	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
59	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
60	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
61	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
62	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
63	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
64	_____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

<-----PC 1864 ----->

### Zone Özellikleri

1.Opsiyon	<b>Sesli / Sessiz</b>	6 Opsiyon	<b>Swinger Açık / Kapalı</b>
2.Opsiyon	<b>Sürekli / Aralıklı</b>	7 Opsiyon	<b>Gecikme İzinli / İzinsiz</b>
3 Opsiyon	<b>Çan Açık / Kapalı</b>	8 Opsiyon	<b>Kablosuz Zone / Kablolu Zone</b>
4 Opsiyon	<b>ByPass İzinli / İzinsiz</b>	9 Opsiyon	<b>Cross Zone / Normal Zone</b>
5 Opsiyon	<b>Force Açık / Kapalı</b>		

**Not :** PC1616 / PC1832 / PC1864 32 Kablosuz Zon a Kadar Destekler

## Bölüm 2 Şifre Paneli Programlama

### [000] Şifre Paneli Atamaları

**Not: Bu Uygulama Her Şifre Paneli İçin yapılmalıdır**

[0] Adresleme (İlk Değer Partıçın için 0-8 Arası İkinci Değer Sistemde Şifre Paneli Numarası 1-8Arası)

[1] 1 Nolu Fonksiyon Tuşu [00 32] Aralığında bir deger

[2] 2 Nolu Fonksiyon Tuşu [00 32] Aralığında bir deger

[3] 3 Nolu Fonksiyon Tuşu [00 32] Aralığında bir deger

[4] 4 Nolu Fonksiyon Tuşu [00 32] Aralığında bir deger

[5] 5 Nolu Fonksiyon Tuşu [00 32] Aralığında bir deger

### Fonksiyon Tuşları Opsiyonları

00 : Kullanımda Değil

01 : 1. Partıçın 1 seç

02 : 2. Partıçın 1 seç

03 : Kısmi Kurulum

04 : Komple Kurulum

05 : [\*] [9] Giriş Zamansız Kurulum

06 : [\*] [4] Chime On / Off

07 : [\*] [6] [Master Şifre] 4 Sistem Test

08: [\*] [1] Bypass Modu

09 : [\*] [2] Arıza Ekranı

10 : [\*] [3] Alarm Hafızası

11 : [\*] [5] Kullanıcı Şifreleri Programlama

12: [\*] [6] Kullanıcı Fonksiyonları

13 : [\*] [71]

14 : [\*] [72]

15 : General Voice Prompt

16 : [\*] [0] Hızlı Çıkış

17 : [\*] [1] Bypassli Zone leri Aktif et

18 : Tanımlı Ses Kumandası

19 : [\*] [73]

20 : Daha Sonra Kullanım İçin

21 : [\*] [74]

22 : Aktif Kamera / Monitor Seçimi

23 : Bypass lı Zone leri Hatırlat

24 : Bypass lı Zone Grubunu Hatırlat

25 : Daha Sonra Kullanım İçin

26 : Daha Sonra Kullanım İçin

27 : 3. Partıçın 1 seç

28 : 4. Partıçın 1 seç

29 : 5. Partıçın 1 seç

30 : 6. Partıçın 1 seç

31 : 7. Partıçın 1 seç

32 : 8. Partıçın 1 seç

	Partition Slot	Fonksiyon Tuşu 1	Fonksiyon Tuşu 2	Fonksiyon Tuşu 3	Fonksiyon Tuşu 4	Fonksiyon Tuşu 5
LCD5501/LED	11	03	04	06	14	16
LCD	18	03	04	06	14	16
1. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
2. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
3. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
4. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
5. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
6. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
7. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
8. Şifre Paneli	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]

## Bölüm 3 Temel Programlama

### Zone Tanımlamaları

<b>00</b> : Kullanılmayan Zone	<b>20</b> : 24 Saat Donmaya Karşı
<b>01</b> : 1. Gecikmeli Zone	<b>21</b> : 24 Saat Kapı Mandalı Tamper
<b>02</b> : 2. Gecikmeli Zone	<b>22</b> : Pulse Anahtar Alarm
<b>03</b> : Ani	<b>23</b> : Sürekli Anahtar Alarmı
<b>04</b> : Saygılı	<b>24</b> : Kullanımda Değil
<b>05</b> : Saygılı Kısmi/Komple Kurulum	<b>25</b> : Saygılı Gecikmeli
<b>06</b> : Gecikmeli Kısmi/Komple Kurulum	<b>26</b> : 24 Saat Alarm Yok
<b>07</b> : Gecikmeli 24 Saat Yangın [Kablolu]	<b>27</b> : Gecikmeli 24 Saat Su Taşması
<b>08</b> : Standart 24 Saat Yangın [Kablolu]	<b>28</b> : Ani 24 Saat Su Taşması
<b>09</b> : 24 Saat Kontrollü Zone	<b>29</b> : Auto Verified Fire
<b>10</b> : 24 Saat Kontrollü Buzzer	<b>30</b> : Daimi Yangın( modul tanımak için)
<b>11</b> : 24 Saat Hırzızlık	<b>31</b> : Gündüz Zone
<b>12</b> : 24 Saat silahlı soygun	<b>32</b> : Ani Kısmi/Komple Kurulum
<b>13</b> : 24 Saat Gaz	<b>33</b> : Push To Set
<b>14</b> : 24 Saat Sıcaklık	<b>34</b> : Son Kapı Kurulumu
<b>15</b> : 24 Saat Sağlık	<b>35</b> : 24 Saat Siren
<b>16</b> : 24 Saat Panik	<b>36</b> : 24 Saat Kullanılmayan Kapı Mandalı Tamper
<b>17</b> : 24 Saat Acil Yardım	<b>37</b> : Gece Zone
<b>18</b> : 24 Saat su fiskiyesi	<b>87</b> : Gecikmeli 24 Saat Yangın Kablosuz
<b>19</b> : 24 Saat Su Taşması	<b>88</b> : Standart 24 Saat Yangın Kablosuz

**Not** : 24 Saat Buzzer Zone Kullanımında Şifre Paneli Tanımlanmış Olmalıdır

**Not** : Şifre Paneli Zone Ataması [020] Bölümünden Zone Özellikleri [101] – [164] nolu Bölümlerden Zone Atamaları ise [202] – [265] Aralığındaki Bölümlerden Yapılmaktadır

**Not** : Bütün Kontrol Panelleri 32 Kablosuz Zone Destekler PC1616 16 Adet e Kadar Kablolu Zone Destekler

Bölüm #	Zone	Fabrikasyon	Programlanan	Bölüm	Zone	Fabrikasyon	Programlanan
<b>[001]</b>	01	01	[ ] [ ]	<b>[003]</b>	33	00	[ ] [ ]
	02	03	[ ] [ ]		34	00	[ ] [ ]
	03	03	[ ] [ ]		35	00	[ ] [ ]
	04	03	[ ] [ ]	<b>Sadece</b>	36	00	[ ] [ ]
<b>PC 1616</b>	05	04	[ ] [ ]	<b>PC 1864</b>	37	00	[ ] [ ]
<b>PC 1832</b>	06	04	[ ] [ ]		38	00	[ ] [ ]
<b>PC 1864</b>	07	04	[ ] [ ]		39	00	[ ] [ ]
	08	04	[ ] [ ]		40	00	[ ] [ ]
	09	00	[ ] [ ]		41	00	[ ] [ ]
	10	00	[ ] [ ]		42	00	[ ] [ ]
	11	00	[ ] [ ]		43	00	[ ] [ ]
	12	00	[ ] [ ]		44	00	[ ] [ ]
	13	00	[ ] [ ]		45	00	[ ] [ ]
	14	00	[ ] [ ]		46	00	[ ] [ ]
	15	00	[ ] [ ]		47	00	[ ] [ ]
	16	00	[ ] [ ]		48	00	[ ] [ ]
<b>[002]</b>	17	00	[ ] [ ]	<b>[004]</b>	49	00	[ ] [ ]
	18	00	[ ] [ ]		50	00	[ ] [ ]
	19	00	[ ] [ ]		51	00	[ ] [ ]
<b>Sadece</b>	20	00	[ ] [ ]	<b>Sadece</b>	52	00	[ ] [ ]
<b>PC 1832</b>	21	00	[ ] [ ]	<b>PC 1864</b>	53	00	[ ] [ ]
<b>PC 1864</b>	22	00	[ ] [ ]		54	00	[ ] [ ]
	23	00	[ ] [ ]		55	00	[ ] [ ]
	24	00	[ ] [ ]		56	00	[ ] [ ]
	25	00	[ ] [ ]		57	00	[ ] [ ]
	26	00	[ ] [ ]		58	00	[ ] [ ]
	27	00	[ ] [ ]		59	00	[ ] [ ]
	28	00	[ ] [ ]		60	00	[ ] [ ]
	29	00	[ ] [ ]		61	00	[ ] [ ]
	30	00	[ ] [ ]		62	00	[ ] [ ]
	31	00	[ ] [ ]		63	00	[ ] [ ]
	32	00	[ ] [ ]		64	00	[ ] [ ]

## Sistem Zaman ve Kodlamaları

**[005] Sistem Zaman Programlama** (Girilen Değerler Saniye Cinsinden 3 Haneli olmalıdır 001-255 )  
SIA Not : Haberleşme Formatı SIA ise Giriş Süresi 030-255 Saniye Çıkış Süresi 045-255 Saniye aralığında olmalıdır.

### [01] 1. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [02] 2. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [03] 3. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [04] 4. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [05] 5. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [02] 6. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [02] 7. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [02] 8. Partiçim için Süreler

Fabrika Değeri

030 [ ] [ ] [ ] 1. Giriş Süresi  
045 [ ] [ ] [ ] 2. Giriş Süresi  
120 [ ] [ ] [ ] Çıkış Süresi

### [09] Siren Çalma Süresi ( Bütün Partiçimler içindir )

004 [ ] [ ] [ ] 3 Haneli Bir Değer Girin 001-255 Dakika Aralığı

### [006] Programcı Şifresi

Fabrika Değeri

5555 [ ] [ ] [ ] [ ]

### [007] Ana Şifre

Fabrika Değeri

1234 [ ] [ ] [ ] [ ]

### [008] Koruma Şifresi

Fabrika Değeri

AAAA [ ] [ ] [ ] [ ]



## Programlanabilir Çıkış Opsiyonları PGM

00 : Kullanımda değil	17 : Komple Alarm
01 : Hırsızlık ve Yangın Siren Çıkışı	18 : Kısmi Alarm
02 : Daha Sonra Kullanım İçin	19 : [*] [71] Komut Çıkışı
03 : Sensorleri Sıfırla *72	20 : [*] [72] Komut Çıkışı
04 : 2 Kablolü Duman Dedektörü (PGM 2)	21 : [*] [73] Komut Çıkışı
05 : Sistem Alarmda Durumu	22 : [*] [74] Komut Çıkışı
06 : Kurulum İçin hazır	23 : Sessiz 24 Saat Giriş
07 : Şifre Paneli Buzzer İzleme Modu	24 : Sesli 24 Saat Giriş
08 : Courtesy Pulse	25 : Gecikmeli Yangın ve Hırsızlık Çıkışı
09 : Sistem Arızası Çıkışı	26 : Akü Test
10 : Sistem Event Strobe	27 : Polis Kodu
11 : Sistem Tamper	28 : Beklemede
12 : TLM ve Alarm	29 : Zone Takipçisi
13 : Görüşme Sonu Çıkışı	30 : Partiğin Durumu
14 : Ground Start Pulse	31 : Alternatif Haberleşme
15 : Uzaktan Mudahale (DLS)	32 : Alarm Sonrası Açılış
16 : Kullanımda değil	

Not : 03 ve 20 Nolu PGM Çıkış Opsiyonları Aynı sistemde beraber kullanılamaz

### [009] PGM1 ve PGM2 Çıkış Programlaması Ana Panel

Not : PGM Programlama ve Atamaları [501]-[514] PGM Partiğin Programlama [551]-[564] Nolu Bölümlerde

<b>Fabrika Degeri</b>	<b>Fabrika Degeri</b>
19      [ ][ ] PGM 1	10      [ ][ ] PGM 2

### [010] PGM3 ten PGM10 a kadar ki Çıkışların Programlanması (PC5208)

Not : PGM Programlama ve Atamaları [501]-[514] PGM Partiğin Programlama [551]-[564] Nolu Bölümlerde

<b>Fabrika Degeri</b>	<b>Fabrika Degeri</b>
01      [ ][ ] PGM 3	01      [ ][ ] PGM 7
01      [ ][ ] PGM 4	01      [ ][ ] PGM 8
01      [ ][ ] PGM 5	01      [ ][ ] PGM 9
01      [ ][ ] PGM 6	01      [ ][ ] PGM 10

### [011] PGM11 ten PGM14 e kadar ki Çıkışların Programlanması (PC5204)

Not : PGM Programlama ve Atamaları [501]-[514] PGM Partiğin Programlama [551]-[564] Nolu Bölümlerde

<b>Fabrika Degeri</b>	<b>Fabrika Degeri</b>
01      [ ][ ] PGM 11	01      [ ][ ] PGM 13
01      [ ][ ] PGM 12	01      [ ][ ] PGM 14

## Diğer Sistem Opsiyonları

### [012] Şifre Paneli Kilitleme Opsiyonu

Fabrika Degeri

000 [ ] [ ] [ ] Kaç Yanlış Girmeden Sonra Şifre Paneli Kilitlensin 000-255 Aralığı  
000 [ ] [ ] [ ] Şifre Paneli Kilitli Kalma Zamanı 000-255 Dakika Aralığı

### [013] Birinci Sistem Opsiyonları

Fabrika Degeri

Ops.	Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	1 Normal Kapalı Devre	Hat Sonu Direnç Bağlantılı
<b>Kapalı</b>	2 İkili Hat Sonu Direçli	Tek Hat Sonu Dirençli
<b>Açık</b>	3 Panel Arızaları Alarm Durumunda Göstersin	Panel Sadece Yangın Arızasını Alarm durumunda iken Göstersin
<b>Kapalı</b>	4 Tamper Hatalarını açık Olmadığı Sürece Gösterme	Tamper Hatalarını Her Halde Göster
<b>Kapalı</b>	5 Otomatik Alarm Programı *(6)	Otomatik Alarm Sadece Ana Programda
<b>Açık</b>	6 Sesli Çıkış Hatası Açık	Sesli Çıkış Hatası Kapalı
<b>Açık</b>	7 Olay Hafızası Swinger i Takip Eder	
<b>Kapalı</b>	8 3 Zamanlı Yangın Sinyali Aktif	Standart Zamanlı Yangın Siyali

**Not :** LCD Şifre Paneli eğerki v:2.0 ve altı ise 3. Opsiyon Kapalı Olmalıdır

### [014] İkinci Sistem Opsiyonları

Fabrika Degeri

Ops.	Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	1 Kur Kapat Siren Çaldır Açık	Kur Kapat Siren Çaldırma
<b>Kapalı</b>	2 Oto Alarmda Siren Çaldır	Oto Alarmda Siren Çaldırma
<b>Kapalı</b>	3 Çıkış Süresinde Siren Çaldır	Çıkış Süresinde Siren Çaldırma
<b>Kapalı</b>	4 Giriş Süresinde Siren Çaldır	Giriş Süresinde Siren Çaldırma
<b>Kapalı</b>	5 Arızalarda Siren Çaldır	Arızalarda Siren Çaldırma
<b>Açık</b>	6 Sesli Çıkış İkazı	Sessiz Çıkış
<b>Kapalı</b>	7 Çıkış Süresi Uyarısı Açık	Çıkış Süresi Uyarısı Kapalı
<b>Kapalı</b>	8 Yangın Sireni Surekli	Yangın Sireni Süreli

### [015] Üçüncü Sistem Opsiyonları

Fabrika Degeri

Ops.	Açık	Kapalı
<b>Açık</b>	1 Yangın Düğmesi Aktif	Yangın Düğmesi Kapalı
<b>Kapalı</b>	2 Panik Butonu Sesli Siren	Panik Butonu Sessiz
<b>Kapalı</b>	3 Hızlı Çıkış Aktif	Hızlı Çıkış Kapalı
<b>Açık</b>	4 Hızlı Alarm *0 Açık	Hızlı Alarm *0 Kapalı
<b>Kapalı</b>	5 ByPass İçin Şifre İste	ByPass İçin Şifre İsteme
<b>Kapalı</b>	6 Master Şifre Değiştirilemez	Master Şifre Değiştirilebilir
<b>Açık</b>	7 TLM Aktif	TLM Kapalı
<b>Kapalı</b>	8 TLM Alarmda iken Sesli	TLM Hatası Alarmda İken Hata sesli

**Not :** Eğer PC5132 Kullanılıyor ise ve v:2.1 ve Daha Eski bir versiyon ise 4. Opsiyon Açık Olmalıdır..

**Not :** TLM [Telephone Line Monitoring ] Telefon Hattı Uzerinden İzleme

### [016] Dördüncü Sistem Opsiyonları

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
Açık	1	Elektrik Arızasını Göster	Elektrik Arızasını Gösterme
Kapalı	2	Elektrik Arızasında Hata Işığını Yak	Elektrik Arızasında Hata Işığın Yakma
Kapalı	3	Kullanımda Değilse Şifre Panelini Kapat	Şifre Paneli Her Zaman Aktif
Kapalı	4	Şifre Panelini Açmak için Şifre Gerekli	Şifre İsteme
Açık	5	Şifre Paneli Işıkları Açık	Şifre Paneli Işıkları Kapalı
Kapalı	6	Tasarruf Modu Açık	Tasarruf Modu Kapalı
Kapalı	7	ByPass Durumunu Alarm Durumunda İken Göster	ByPass Durumunu Alarm Durumunda İken Gösterme
Kapalı	8	Şifre Paneli Tamper Aktif	Şifre Paneli Tamper Kapalı

### [017] Beşinci Sistem Opsiyonları

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
Açık	1	WLS Anahtar Giriş Şifresi Kullanmaz	WLS Anahtar Giriş Şifresi Kullanır
Kapalı	2	Bozuk RF Sinyalleri 5 Dkk. Sonra Tanı	Bozuk RF Sinyalleri 30 San. Sonra Tanı
Kapalı	3	Sesli Bozuk RF Hata Bilgisi	Sessiz Bozuk RF Hata Bilgisi
Kapalı	4	Double Hit Aktif	Double Hit Kapalı
Kapalı	5	Kapanış Gecikmesi Aktif	Kapanış Gecikmesi Kapalı
Kapalı	6	Gün ışığı Tasarruf Modu Aktif	Gün ışığı Tasarruf Modu Kapalı
Açık	7	Periyodik Kamera Testi Aktif	Periyodik Kamera Testi yapma
Kapalı	8	Anahtarla Kurulumda Siren Çaldır	Her Türü Kurulumda Siren Çaldır

### [018] Altıncı Sistem Opsiyonları

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
Kapalı	1	Test Sinyallerini Bağımsız Gönder	Test Sinyallerini Bağımsız Gönderme
Kapalı	2	Sözlü Zil Aktif	Sözlü Zil Kapalı
Kapalı	3	Sözlü Alarm Aktif	Sözlü Alarm Kapalı
Kapalı	4	Su Taşması Engellemesi sessiz	Su Taşması Engellemesi Sesli
Kapalı	5	Sirenle Beraber Şifre Paneli Sesi ver	Siren Çalarken Şifre Paneli Sessiz
Kapalı	6	Cross Zone Aktif	Cross Zone Kapalı
Kapalı	7	Çıkış Süresi Yenilemesi Aktif	Çıkış Süresi Tekrarlanamaz
Kapalı	8	Elektrik Arızası Durumunda Sesli Uyarı	Elektrik Arızası Durumunda Uyarma

### [019] Yedinci Sistem Opsiyonları

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
Kapalı	1	Kablosuz Zone hatalarını Sesli Bildir	Kablosuz Zone Hatalarında Siren Çaldırma
Kapalı	2	Arızalar	Arızalar Düzelmeleri Takip eder
Kapalı	3	İlk Zone Alarmında Açık	Kapalı
Kapalı	4	R Düğmesi Kullanıma Açık	Kapalı
Kapalı	5	Şifre Paneli Kablosu Arızasında Siren Çal	Şifre Paneli Bağlantısında Siren Çaldırma
Kapalı	6	Şifre panelindeki yeşil ışık Güç Bildirir	Şifre Panelindeki Yeşil Işık Kurulumu Hazır Demektir
Kapalı	7	*(6) Komutunu Herkes Kullanabilir	*(6) Komutunu Sadece Ana Şifre Kullanabilir
Kapalı	8		

**[020] Şifre Paneli Zonu Ataması ( 01-64 Aralığında Bir Zone numarası Girin )**

Fabrika Degeri	Zone No	Şifre Paneli No	
00	[ ] [ ]	1	
00	[ ] [ ]	2	
00	[ ] [ ]	3	PC1616 için 01-16 Aralığı
00	[ ] [ ]	4	PC1832 için 01-32 Aralığı
00	[ ] [ ]	5	PC1864 için 01-64 Aralığı
00	[ ] [ ]	6	
00	[ ] [ ]	7	
00	[ ] [ ]	8	

**[021] Sekizinci Sistem Opsiyonları**

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>1</b>	Giriş Şifresi Giriş Süresini Bloke eder	Giriş Şifresi Giriş Süresini Bloke Etmez
<b>Kapalı</b>	<b>2</b>	Giriş Süresinde Sinyal Geciktir	Her Zaman Sinyal Geciktir
<b>Kapalı</b>	<b>3</b>	5 Dakikada Şifre Panelini Kapat	30 Dakikada Şifre Panelini Kapat
<b>Kapalı</b>	<b>4</b>	Uzaktan Sifirlama Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>5</b>	Mekanik Reset Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>6</b>	Keyswitch Sadece Giriş Süresinde Çalışır	Keyswitch Daima Çalışır
<b>Kapalı</b>	<b>7</b>	Daha Sonra Kullanım İçin	
<b>Kapalı</b>	<b>8</b>	Arızalarda Alarm kurulumuna izin Verme	Arızalarda Alarm Kurulumuna izin ver

**[022] Dokuzuncu Sistem Opsiyonları**

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>1</b>	*(1) *(2) *(3) için Giriş Şifresi İste	*(1) *(2) *(3) için Şifre Gerekmez
<b>Kapalı</b>	<b>2</b>	Alarm da iken Şifre Panelini Kapat	Alarmeda iken Şifre Paneli ni Kapatma
<b>Kapalı</b>	<b>3</b>	Otomatik Alarmeda Açık Zone leri kapat	
<b>Kapalı</b>	<b>4</b>	Aktif Zone lan Sadece Ana Şifre ByPass Edebilir	Aktif Zone Ları Herhangi Bir Giriş Şifresi ile ByPass Edilebilir
<b>Kapalı</b>	<b>5</b>	PGM 05 06 17 18 için Zaman Sınırı Açık	PGM 05 06 17 18 için Zaman Sınırı Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>6</b>	Kablosuz Hatalarını Bildir	Kablosuz Hataları Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>7</b>	Alarma geçerken Açık Zonları İptal Et	Alarma Geçerken Açık Zonları İptal etme
<b>Kapalı</b>	<b>8</b>	Kısmi Kurulum için Sesli Çıkış Süresi	Kısmi Kurulum Sessiz

**[023] Onuncu Sistem Opsiyonları**

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>1</b>	F-tuşu Sadece Sesli Uyarı	F-Tuşu Sesli ve Siren Sesli
<b>Kapalı</b>	<b>2</b>	200 Baud Açık Kapalı Tanımlaması açık	200 Baud Açık/Kapalı Tanımlaması Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>3</b>	Test Sinyalini Alarmeda iken Gönder	Test Sinyalini Açılış Kapnışta Gönder
<b>Kapalı</b>	<b>4</b>	Test Sinyali Sayacı Saatlik	Test Sinyali Sayacı Günlük
<b>Kapalı</b>	<b>5</b>	Daha Sonra Kullanım için	
<b>Kapalı</b>	<b>6</b>	Daha Sonra Kullanım için	
<b>Kapalı</b>	<b>7</b>	Daha Sonra Kullanım için	
<b>Kapalı</b>	<b>8</b>	Daha Sonra Kullanım için	

**[030] Kapalı Devre Zone yanıtlama Opsiyonu**

Fabrika Degeri	Ops.	Açık	Kapalı
<b>Kapalı</b>	<b>1</b>	1.Zone Hızlı Karşılık Versin	1.Zone Normal Sürede Karşılık Versin
<b>Kapalı</b>	<b>2</b>	2.Zone Hızlı Karşılık Versin	2.Zone Normal Sürede Karşılık Versin
<b>Kapalı</b>	<b>3</b>	3.Zone Hızlı Karşılık Versin	3.Zone Normal Sürede Karşılık Versin
<b>Kapalı</b>	<b>4</b>	4.Zone Hızlı Karşılık Versin	4.Zone Normal Sürede Karşılık Versin
<b>Kapalı</b>	<b>5</b>	5.Zone Hızlı Karşılık Versin	5.Zone Normal Sürede Karşılık Versin
<b>Kapalı</b>	<b>6</b>	6.Zone Hızlı Karşılık Versin	6.Zone Normal Sürede Karşılık Versin
<b>Kapalı</b>	<b>7</b>	7.Zone Hızlı Karşılık Versin	7.Zone Normal Sürede Karşılık Versin
<b>Kapalı</b>	<b>8</b>	8.Zone Hızlı Karşılık Versin	8.Zone Normal Sürede Karşılık Versin

## Bölüm 4 İleri Seviye Sistem Programlama

### Zone Özellikleri

Işık No	Açık	Kapalı
1.Nolu Işık	Sesli	Sessiz
2.Nolu Işık	Ani	Darbeli
3.Nolu Işık	Uyarı Sesli	Uyarı Sesi Yok
4.Nolu Işık	ByPass Edilebilir	ByPass Edilemez
5.Nolu Işık	Zone Açık Olsada Kurdur	Zone açıksa Kurdurma
6.Nolu Işık	Swing Aktif	Swing Kapalı
7.Nolu Işık	Gecikmeye İzinli	Gecikmesiz
8.Nolu Işık	Kablosuz Zone	Kablosuz Özellik Kapalı
9.Nolu Işık	Cross Zone	Normal Zone

Bölüm	Zone	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	←
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-16
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PC 1616
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PC 1832
[109]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PC 1864
[110]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[111]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[112]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[113]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[114]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[115]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[116]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	←
[117]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[118]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-32
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadece
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PC 1832
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PC 1864
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	←

<b>Işık No</b>	<b>Açık</b>	<b>Kapalı</b>
1.Nolu Işık	Sesli	Sessiz
2.Nolu Işık	Ani	Darbeli
3.Nolu Işık	Uyarı Sesli	Uyarı Sesi Yok
4.Nolu Işık	ByPass Edilebilir	ByPass Edilemez
5.Nolu Işık	Zone Açık Olsada Kurdur	Zone açıksa Kurdurma
6.Nolu Işık	Swing Aktif	Swing Kapalı
7.Nolu Işık	Gecikmeye İzinli	Gecikmesiz
8.Nolu Işık	Kablosuz Zone	Kablosuz Özellik Kapalı
9.Nolu Işık	Cross Zone	Normal Zone

Bölüm	Zone	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
[133]	33										←
[134]	34										
[135]	35										
[136]	36										
[137]	37										
[138]	38										
[139]	39										
[140]	40										
[141]	41										
[142]	42										
[143]	43										
[144]	44										
[145]	45										
[146]	46										
[147]	47										
[148]	48										01-64
[149]	49										Sadece
[150]	50										PC 1864
[151]	51										
[152]	52										
[153]	53										
[154]	54										
[155]	55										
[156]	56										
[157]	57										
[158]	58										
[159]	59										
[160]	60										
[161]	61										
[162]	62										
[163]	63										
[164]	64										←

## Sistem Zamanlamaları

### [165] Atanmış Olan Numaraları Arama Sayısı

Fabrika Değeri 005 [ ] [ ] [ ] 001-005 Arası Bir Değer 000 Girmeyiniz

### [166] Uygun El Sıkışma Formatı İçin Beklemede Kal ( Bütün Formatlar için )

Fabrika Değeri 040 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

### [167] T-Link Bağlantısı tanışma Süresi

Fabrika Değeri 020 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

### [170] PGM Çıkış Süresi

Fabrika Değeri 005 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

### [171] PGM Tamper Çıkış Süresi

Fabrika Değeri 004 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

### [172] Yerleşik Gecikme Zamanı

Fabrika Değeri 010 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

### [173] Siren Gecikme Süresi

Fabrika Değeri 000 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer 000 Olmalı

### [175] Otomatik Alarm Erteleme Süresi

Fabrika Değeri 000 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

### [176] Cross Zone Polis Kod Zamanlaması

Fabrika Değeri 060 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

### [177] Su Taşması Gecikme Zamanı

Fabrika Değeri 000 [ ] [ ] [ ] 001-090 Saniye Aralığında Bir Değer

### [178] Sözlü Alarm Gerçekleşme Zamanı

Fabrika Değeri 015 [ ] [ ] [ ] 001-255 Saniye Aralığında Bir Değer

## Otomatik Alarm Programlaması

Otomatik Alarm Kurulmasını istediğiniz gün ve saati 4 haneli sayılar olarak girebilirsiniz SS:DD Cinsinden. Butun Ayarlar Şu anda Kapalı Durumdadır 9999 Gireceğiniz Değer 0000-2359 Aralığında Olmalıdır

Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati	Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati
[181]	1	Pazar	[ ][ ][ ][ ]	[182]	2	Pazar	[ ][ ][ ][ ]
		Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]			Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]
		Salı	[ ][ ][ ][ ]			Salı	[ ][ ][ ][ ]
		Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]			Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]
		Perşembe	[ ][ ][ ][ ]			Perşembe	[ ][ ][ ][ ]
		Cuma	[ ][ ][ ][ ]			Cuma	[ ][ ][ ][ ]
		Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]			Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]
Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati	Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati
[183]	3	Pazar	[ ][ ][ ][ ]	[184]	4	Pazar	[ ][ ][ ][ ]
		Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]			Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]
		Salı	[ ][ ][ ][ ]			Salı	[ ][ ][ ][ ]
		Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]			Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]
		Perşembe	[ ][ ][ ][ ]			Perşembe	[ ][ ][ ][ ]
		Cuma	[ ][ ][ ][ ]			Cuma	[ ][ ][ ][ ]
		Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]			Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]
Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati	Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati
[185]	5	Pazar	[ ][ ][ ][ ]	[186]	6	Pazar	[ ][ ][ ][ ]
		Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]			Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]
		Salı	[ ][ ][ ][ ]			Salı	[ ][ ][ ][ ]
		Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]			Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]
		Perşembe	[ ][ ][ ][ ]			Perşembe	[ ][ ][ ][ ]
		Cuma	[ ][ ][ ][ ]			Cuma	[ ][ ][ ][ ]
		Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]			Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]
Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati	Bölüm	Partiçın	Gün	Günün Saati
[187]	7	Pazar	[ ][ ][ ][ ]	[188]	8	Pazar	[ ][ ][ ][ ]
		Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]			Pazartesi	[ ][ ][ ][ ]
		Salı	[ ][ ][ ][ ]			Salı	[ ][ ][ ][ ]
		Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]			Çarşamba	[ ][ ][ ][ ]
		Perşembe	[ ][ ][ ][ ]			Perşembe	[ ][ ][ ][ ]
		Cuma	[ ][ ][ ][ ]			Cuma	[ ][ ][ ][ ]
		Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]			Cumartesi	[ ][ ][ ][ ]

### [190] Hareketsizlikte Alarmı Otomatik Kurmadan önce Hazır olma

Partiçın Değer  
Hepsi [ ][ ][ ] 001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz.

### Hareket Olmadığında Alarmı Kurma Programı

[191]	1	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1616	PC 1832	PC 1864
[192]	2	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1616	PC 1832	PC 1864
[193]	3	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1832	PC 1864	
[194]	4	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1832	PC 1864	
[195]	5	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1864		
[196]	6	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1864		
[197]	7	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1864		
[198]	8	[ ][ ][ ]	001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz	PC 1864		

### [190] Otomatik Alarmdan Önce Hazır Olma

Fabrika Değeri 004 [ ][ ][ ] 001-255 Dakika Aralığında Bir Değer giriniz



## Bölüm 5 Bölümleme ve Zone Programlama

### [201] Bölümleme Seçenek Ayarları (Partiçin)

Kaç numaralı Partiçin Aktif Edilecekse Seçin

**Not:** 1. Partiçin Kapatılamaz

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı	
<b>Açık</b>	<b>1</b>	1. Partiçin Açık	Kapatılamaz	<b>Bütün Paneller</b>
<b>Kapalı</b>	<b>2</b>	2. Partiçin Açık	2. Partiçin Kapalı	<b>Bütün Paneller</b>
<b>Kapalı</b>	<b>3</b>	3. Partiçin Açık	3. Partiçin Kapalı	<b>PC 1832 / PC 1864</b>
<b>Kapalı</b>	<b>4</b>	4. Partiçin Açık	4. Partiçin Kapalı	<b>PC 1832 / PC 1864</b>
<b>Kapalı</b>	<b>5</b>	5. Partiçin Açık	5. Partiçin Kapalı	<b>PC 1864</b>
<b>Kapalı</b>	<b>6</b>	6. Partiçin Açık	6. Partiçin Kapalı	<b>PC 1864</b>
<b>Kapalı</b>	<b>7</b>	7. Partiçin Açık	7. Partiçin Kapalı	<b>PC 1864</b>
<b>Kapalı</b>	<b>8</b>	8. Partiçin Açık	8. Partiçin Kapalı	<b>PC 1864</b>

### Bölgümlere Zone Atamaları (Partiçin Zone Atamaları)

Bu Bölümde Panellere Göre Farklılıklar Mevcuttur Verilen Her Bölümde Şifre Paneli Uzerinde bulunan 8 Adet Rakam İçinden Yanık durumda olan Aktif Sonuk Olan İse Kapalı Durumdadır.

Bölüm	Partiçin	Zone	PC 1616 / PC 1832 / PC 1864							
[202]	1	01	02	03	04	05	06	07	08	
		[on]	[on]	[on]	[on]	[on]	[on]	[on]	[on]	
[203]	1	03	10	11	12	13	14	15	16	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[204]	1	17	18	19	20	21	22	23	24	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[205]	1	25	26	27	28	29	30	31	32	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[206]	1	33	34	35	36	37	38	39	40	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[207]	1	41	42	43	44	45	46	47	48	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[208]	1	49	50	51	52	53	54	55	56	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[209]	1	57	58	59	60	61	62	63	64	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	

Bölüm	Partiçin	Zone	PC 1616 / PC 1832 / PC 1864							
[210]	2	01	02	03	04	05	06	07	08	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[211]	2	03	10	11	12	13	14	15	16	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[212]	2	17	18	19	20	21	22	23	24	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[213]	2	25	26	27	28	29	30	31	32	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[214]	2	33	34	35	36	37	38	39	40	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[215]	2	41	42	43	44	45	46	47	48	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[216]	2	49	50	51	52	53	54	55	56	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
[217]	2	57	58	59	60	61	62	63	64	
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	

Bölüm	Partçm	Zone	PC 1832 / PC 1864							
[218]	3	01	02	03	04	05	06	07	08	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[219]	3	03	10	11	12	13	14	15	16	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[220]	3	17	18	19	20	21	22	23	24	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[221]	3	25	26	27	28	29	30	31	32	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[222]	3	33	34	35	36	37	38	39	40	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[223]	3	41	42	43	44	45	46	47	48	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[224]	3	49	50	51	52	53	54	55	56	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[225]	3	57	58	59	60	61	62	63	64	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bölüm	Partçm	Zone	PC 1832 / PC 1864							
[226]	4	01	02	03	04	05	06	07	08	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[227]	4	03	10	11	12	13	14	15	16	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[228]	4	17	18	19	20	21	22	23	24	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[229]	4	25	26	27	28	29	30	31	32	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[230]	4	33	34	35	36	37	38	39	40	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[231]	4	41	42	43	44	45	46	47	48	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[232]	4	49	50	51	52	53	54	55	56	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[233]	4	57	58	59	60	61	62	63	64	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bölüm	Partçm	Zone	PC 1864							
[234]	5	01	02	03	04	05	06	07	08	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[235]	5	03	10	11	12	13	14	15	16	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[236]	5	17	18	19	20	21	22	23	24	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[237]	5	25	26	27	28	29	30	31	32	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[238]	5	33	34	35	36	37	38	39	40	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[239]	5	41	42	43	44	45	46	47	48	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[240]	5	49	50	51	52	53	54	55	56	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[241]	5	57	58	59	60	61	62	63	64	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bölüm	Partçm	Zone	PC 1864						
[242]	6	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	03	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	6	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	6	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	6	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	6	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	6	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	6	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bölüm	Partçm	Zone	PC 1864						
[250]	7	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	7	03	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	7	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	7	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	7	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	7	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	7	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	7	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bölüm	Partçm	Zone	PC 1864						
[258]	8	01	02	03	04	05	06	07	08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	8	03	10	11	12	13	14	15	16
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	8	17	18	19	20	21	22	23	24
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	8	25	26	27	28	29	30	31	32
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	8	33	34	35	36	37	38	39	40
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	8	41	42	43	44	45	46	47	48
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	8	49	50	51	52	53	54	55	56
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[265]	8	57	58	59	60	61	62	63	64
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Not :** Hangi Zone Hangi Partçında Çalışacağı [202]-[265] Nolu Bölümlerden Yapılmaktadır  
Zone Ların Tanımlamaları [001]-[004] Nolu Bölümlerden Yapılmaktadır  
Zone Ların Özellikleri [101]-[164] Nolu Bölümlerden Yapılmaktadır  
Şifre Paneli Zone Ataması [020] Nolu Bölümden Yapılmaktadır



## Rapor Kodlamaları

### Alarm Rapor Kodları Zone 01-64

Bölüm	Zone	01	02	03	04	05	06	07	08
[320]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	09	10	11	12	13	14	15	16
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	17	18	19	20	21	22	23	24
[321]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	25	26	27	28	29	30	31	32
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	33	34	35	36	37	38	39	40
[322]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	41	42	43	44	45	46	47	48
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	49	50	51	52	53	54	55	56
[323]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	57	58	59	60	61	62	63	64
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]

### Alarm Düzelmeleri Rapor Kodları Zone 01-64

Bölüm	Zone	01	02	03	04	05	06	07	08
[324]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	09	10	11	12	13	14	15	16
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	17	18	19	20	21	22	23	24
[325]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	25	26	27	28	29	30	31	32
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	33	34	35	36	37	38	39	40
[326]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	41	42	43	44	45	46	47	48
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	49	50	51	52	53	54	55	56
[327]		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Zone	57	58	59	60	61	62	63	64
		[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]

### [328] Çeşitli Alarm Rapor Kodları

- [ ] [ ] Tehlikeli Durum Alarm Duress Alarm
- [ ] [ ] Alarmdan Sonra Açılış
- [ ] [ ] Son Kapanış
- [ ] [ ] Ek Zone Kartı Bağlantı Hatası
- [ ] [ ] Ek Zone Kartı Bağlantısında Düzeltme
- [ ] [ ] Cross Zone Alarm
- [ ] [ ] Soygun Gerçekleşmedi
- [ ] [ ] Alarm İptali

**[329] Öncelikli Alarm ve Düzelmeler**

- Şifre Panelinden Yangın Alarmı
- Şifre Panelinden Aux Yardımcı Alarmı
- Şifre Panelinden Panik Alarmı
- Yardımcı Giriş Alarmı
- Şifre Panelinden Yangın Alarmı Düzelmeleri
- Şifre Panelinden Aux Yardımcı Alarmı Düzelmeleri
- Şifre Panelinden Panik Alarmı Düzelmeleri
- Yardımcı Giriş Alarmı Düzelmeleri

**Tamper Rapor Kodları Zone 01-64**

Bölüm	Zone	01	02	03	04	05	06	07	08
[330]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	09	10	11	12	13	14	15	16
[331]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	17	18	19	20	21	22	23	24
[332]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	25	26	27	28	29	30	31	32
[333]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	33	34	35	36	37	38	39	40
[334]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	41	42	43	44	45	46	47	48
[335]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	49	50	51	52	53	54	55	56
[336]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	57	58	59	60	61	62	63	64
[337]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	57	58	59	60	61	62	63	64

**Tamper Düzeltme Rapor Kodları Zone 01-64**

Bölüm	Zone	01	02	03	04	05	06	07	08
[334]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	09	10	11	12	13	14	15	16
[335]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	17	18	19	20	21	22	23	24
[336]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	25	26	27	28	29	30	31	32
[337]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	33	34	35	36	37	38	39	40
[338]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	41	42	43	44	45	46	47	48
[339]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	49	50	51	52	53	54	55	56
[340]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zone	57	58	59	60	61	62	63	64

**[338] Çeşitli Tamper Rapor Kodları**

- Genel Sistem Tamper
- Genel Sistem Tamperi Düzelmeleri
- Şifre Paneli Devre Dışı

### Alarm Kurulum Rapor Kodları Kullanıcı Şifresi 01-32

	Şifre 01	02	03	04	05	06	07	08
[339]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Şifre 09	10	11	12	13	14	15	16
	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Şifre 17	18	19	20	21	22	23	24
[340]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Şifre 25	26	27	28	29	30	31	32
	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]

### [341] Çeşitli Alarm Kurma Rapor Kodları

[ ] [ ]	Duress Şifresi ile Kurulum Şifre 33
[ ] [ ]	Duress Şifresi ile Kurulum Şifre 34
[ ] [ ]	Master Şifre ile Kurulum Şifre 40
[ ] [ ]	Master Şifre ile Kurulum Şifre 41
[ ] [ ]	Master Şifre ile Kurulum Şifre 42
[ ] [ ]	Kısmi Kurulum
[ ] [ ]	Özel Kurulum
[ ] [ ]	Geç Kurulum
[ ] [ ]	Çıkış Hatası

### Alarm Açılış Rapor Kodları Kullanıcı Şifresi 01-32

	Şifre 01	02	03	04	05	06	07	08
[342]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Şifre 09	10	11	12	13	14	15	16
	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Şifre 17	18	19	20	21	22	23	24
[343]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
	Şifre 25	26	27	28	29	30	31	32
	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]

### [344] Çeşitli Alarm Açılış Rapor Kodları

[ ] [ ]	Duress Şifresi ile Açılış Şifre 33
[ ] [ ]	Duress Şifresi ile Açılış Şifre 34
[ ] [ ]	Master Şifre ile Açılış Şifre 40
[ ] [ ]	Master Şifre ile Açılış Şifre 41
[ ] [ ]	Master Şifre ile Açılış Şifre 42
[ ] [ ]	Otomatik Alarm İptali
[ ] [ ]	Özel Açılış

### [345] Bakımcı Alarm Rapor Kodları

[ ] [ ]	Zayıf Akü Hatası
[ ] [ ]	Elektrik Kesintisi Hata Alarmı
[ ] [ ]	Siren Devresinde Arıza Alarmı
[ ] [ ]	Yangın Arıza Alarmı
[ ] [ ]	Yardımcı Güç Kaynağı Hatası Alarmı
[ ] [ ]	Telefon Hattı Arızası
[ ] [ ]	Genel Sistem Tamper Hatası
[ ] [ ]	Genel Sistem Kontrolü Hatası

**[346] Bakımcı Alarm Düzelmeleri Rapor Kodları**

[ ] [ ]	Zayıf Akü Hatası Düzelmeleri
[ ] [ ]	Elektrik Kesintisi Hata Alarmı Düzelmeleri
[ ] [ ]	Siren Devresinde Arıza Alarmı Düzelmeleri
[ ] [ ]	Yangın Arıza Alarmı Düzelmeleri
[ ] [ ]	Yardımcı Güç Kaynağı Hatası Alarmı Düzelmeleri
[ ] [ ]	Telefon Hattı Arızası Düzelmeleri
[ ] [ ]	Genel Sistem Tamper Hatası Düzelmeleri
[ ] [ ]	Genel Sistem Kontrolü Hatası Düzelmeleri

**[347] Çeşitli Bakımcı Rapor Kodları**

[ ] [ ]	1.Telefon Numarası Düzelmeleri FTC
[ ] [ ]	2.Telefon Numarası Düzelmeleri FTC
[ ] [ ]	Olay Hafızası Son Okumadan Sonra %75 Dolu
[0_] [0_]	DLS Programı ile Giriş
[0_] [0_]	DLS Programı Çıkışı
[ ] [ ]	Zone Hatası Alarmı
[ ] [ ]	Zon Hatası Düzelmeleri
[ ] [ ]	İhmal Şifresi
[ ] [ ]	Genel Zone Düşük Pil Alarmı
[ ] [ ]	Genel Zone Düşük Pil Alarmı Düzelmeleri
[0_] [0_]	Programcı Kodu ile Programa Giriş
[0_] [0_]	Programcı Kodu ile Programdan Çıkış

**[348] Test Gönderme Rapor Kodları**

[ ] [ ]	Yürüme Testi Sonu
[ ] [ ]	Yürüme Testi Başlangıcı
[ ] [ ]	Periyodik Testi Gönderme Arıza ile Beraber
[ ] [ ]	Sistem Test
[ ] [ ]	Kullanımda Değil

**[349] PC5700 Bakımcı Rapor Kodları**

[ ] [ ]	PC5700 Zemin Hata Arızası
[ ] [ ]	PC5700 Zemin Hata Arızası Düzelmeleri
[ ] [ ]	PC5700 1.Telefon Hattı Arızası
[ ] [ ]	PC5700 1.Telefon Hattı Arızası Düzelmeleri
[ ] [ ]	PC5700 2.Telefon Hattı Arızası
[ ] [ ]	PC5700 2.Telefon Hattı Arızası Düzelmeleri



### [350] Bağlantı Tipi Opsiyonu

Not: Üçüncü Telefon Numarası Birinci Telefon numarasına girilen Değerle aynıdır

#### Fabrika Değeri

04	<input type="text"/>	1.ve 3 Telefon Numarası için
04	<input type="text"/>	2. Telefon Numarası için

### Bağlantı Tipi Çeşitleri

01 20 BPS, 1400 HZ El Sıkışma Formatı	02 20 BPS, 2300 HZ El Sıkışma Formatı
03 DTMF CONTACT ID	04 SIA FSK
05 Pager	06 Residential Arama
07 10 BPS 1400 HZ El Sıkışma Formatı	08 10 BPS 2300 HZ El Sıkışma Formatı
09 Özel Hat	10 Scantronics
11 Gelecekte Kullanım İçin	12 Robofon
13 CESA 200	

### Arama Yönetim Opsiyonları

#### Alarm ve Düzelmelerin Arama Yönlendirmeleri

Bölüm	Partiçim	Opsiyon	1 1. TLF No Açık	2 2. TLF No Kapalı	3-4 Kapalı	5 Alternatif Haberleşme Açık
Fabrika Değeri						
[351]	1		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[352]	2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[353]	3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[354]	4		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[355]	5		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[356]	6		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[357]	7		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[358]	8		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Tamper ve Düzelmelerin Arama Yönlendirmeleri

Bölüm	Partiçim	Opsiyon	1 1. TLF No Açık	2 2. TLF No Kapalı	3-4 Kapalı	5 Alternatif Haberleşme Açık
Fabrika Değeri						
[359]	1		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[360]	2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[361]	3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[362]	4		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[363]	5		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[364]	6		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[365]	7		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[366]	8		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Açılış ve Kapanış Arama Yönlendirmeleri

Bölüm	Partiçim	Opsiyon	1 1. TLF No	2 2. TLF No	3-4 Kapalı	5 Alternatif Haberleşme
Fabrika Değeri			Açık	Kapalı	Kapalı	Açık
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sistem Bakımcısı Arama Yönlendirmeleri

Bölüm	Opsiyon	1 1. TLF No	2 2. TLF No	3-4 Kapalı	5 Alternatif Haberleşme
Fabrika Değeri		Açık	Kapalı	Kapalı	Açık
[375]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sistem Tset Haberleşmesi Arama Yönlendirmeleri

Bölüm	Opsiyon	1 1. TLF No	2 2. TLF No	3-4 Kapalı	5 Alternatif Haberleşme
Fabrika Değeri		Açık	Kapalı	Kapalı	Açık
[376]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### [377] Haberleşme Değişkenleri

Fabrika Standardı		
003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Swinger Shutdown Alarm ve Düzelmeler
003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Swinger Shutdown Tamper ve Düzelmeler
003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Swinger Shutdown Bakım ve Düzelmeleri
000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Haberleşme Gecikmesi
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Elektrik Kesintisi Bildirme Gecikmesi
010	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Telefon Arızası Bildirme Gecikmesi
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Test Sinyali Tekrarla
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kullanımda Değil
007	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kablosuz Zone Düşük pil Sinyali
030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Olay İletme Gecikmesi
000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Haberleşme İptali

**Not :** Elektrik Kesintisini Bildirme Gecikmesi 000 Yapıldığında Bilgi Alınmaz

**Not :**

**Not :** SIA-FAR Formatlı Montajlarda Haberleşme Gecikmesi 015-045 Saniye Aralığı programlanabilir

### [378] Test Sinyalinin Gönderileceği Saat

#### Fabrika Değeri

9999 [ ] [ ] [ ] [ ] 0000-2359 Aralığında Bir Değer, 9999 Test Sinyali Gönderilmez.

### [379] Periyodik DLS Bağlantısı Saati

#### Fabrika Değeri

9999 [ ] [ ] [ ] [ ] 0000-2359 Aralığında Bir Değer, FFFF Bağlantı Yapılmaz

## Haberleşme Opsiyonları

### [380] Birinci Haberleşme Opsiyonları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Açık	1	Haberleşme Aktif	Haberleşme Kapalı
Kapalı	2	Düzelmeleri Sirenden Sonra Gönder	Düzelmeleri Zone Lerle Beraber Gönder
Kapalı	3	Darbeli Arama Pulse	DTMF Arama
Kapalı	4	5. Aramadan Sonra Darbeli Ara	Aramaları Sürekli DTMF Yap
Kapalı	5	3. Telefon Numarası Aktif	3. Telefon Numarası Aktif Değil
Kapalı	6	Alternatif Arama Açık 1. ve 3. no	Alternatif Arama Yok
Kapalı	7	Daha Sonra Kullanım İçin	
Kapalı	8		

### [381] İkinci Haberleşme Opsiyonları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Kapalı	1	Alarmdan sonra Açılışlarda Şifre Panelinden Ses ver	Alarmdan sonraki Açılışta Şifre Paneli Sessiz
Kapalı	2	Alarmdan sonra Açılışlarda Siren Çaldır	Alarmdan Sonra Açılışta Siren Çaldırma
Kapalı	3	SIA Sadece Programlananları Göndersin	SIA Otomatik Bütün kodları Gönderir
Kapalı	4	Kapanış Doğrulaması Aktif	Kapanış Doğrulaması Kapalı
Açık	5	Konuş/Dinle Özelliği 1.ve3. Telefonda	Konuş/Dinle Özelliği 1.ve3. Telefonda değil
Kapalı	6	Konuş/Dinle Özelliği 2.Telefonda Aktif	Konuş/Dinle Özelliği 2. Telefonda değil
Kapalı	7	Contact ID Sadece Programlananları Göndersin	Contact ID Otomatik Bütün Kodları Gönderir
Kapalı	8	Yerel Mod Aktif	Yerel Mod Kapalı

### [382] Üçüncü Haberleşme Opsiyonları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Kapalı	1		
Kapalı	2	Yürüme Testinde Haberleşme Açık	Yürüme Testinde Haberleşme Kapalı
Kapalı	3	Bağlantı İptalinde Mesaj Gönder	Bağlantı İptalinde Mesaj Gönderme
Kapalı	4	Bekleyen Çağrılarını İptal et	Bekleyen Çağrılarını İptal Etme
Kapalı	5	T-Link Bağlantısı Aktif	T-Link Bağlantısı Kapalı
Kapalı	6	Elektrik Arızası Bildirmesi Saat Cinsi	Elektrik Arızası Bildirmesi Dakika Cinsi
Kapalı	7	Daha Sonra Kullanım için	
Kapalı	8	Alarm Kaplı iken Tamper Hatalarını Bildirme	Tamper Hatalarını Her zaman Bildir



## Bölüm 8 Programlanabilir Çıkış Opsiyonları

### Programlanabilir Çıkış Özellikleri

PGM Opsiyonları Programlanması [009]-[010] ve [011] nci Bölümlerde yapılmaktadır

#### PGM Özellikleri

- 1, 2, = Kullanımda Değil  
3 = Gerçek Çıkış / Ters Etkili Çıkış  
4 = Zaman Takibi Açık / Zaman Takibi Kapalı  
5 = Şifre Gerektirir / Şifre Gerektirmez  
6, 7, 8 = Kullanımda Değil

Bölüm	PGM No	Çıkış Tipi	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ana Panel</b>										
[501]	1	(07)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	(10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ana Panel / PC 5208</b>										
[503]	3	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]	4	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Not :** [503]-[504] Nolu Bölümlere Girdiğiniz değerler Ana Panel PGM3 ve PGM4 ile PC5208 Modülündeki PGM1 ve PGM2 ile Aynı özellikleri taşır

Bölüm	PGM No	Çıkış Tipi	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PC5208</b>										
[505]	5	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	(32)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PC5204</b>										
[511]	11	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Programlanabilir Çıkışları Partiçinlara Atama

Bölüm	PGM No	Çıkış Tipi	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ana Panel</b>										
[501]	1	(07)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	(10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ana Panel / PC 5208</b>										
[503]	3	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]	4	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PC5208</b>										
[505]	5	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	(32)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	(31)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PC5204</b>										
[511]	11	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	(01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Bölüm 9 Uluslararası Programlama

### [700] Otomatik Saat Düzeltmesi

#### Fabrika Değeri

60

[ ][ ]

01-99 Aralığında Bir Değer,

### Haberleşme Opsiyonları

#### [701] Birinci Uluslararası Opsiyon Koları

##### Fabrika Değeri

**Kapalı**

Ops.

1

50 Hz Elektrik

**Kapalı**

2

Zaman Esası Yerel Saat

**Kapalı**

3

Elektrik ve Akü Arızalarında Alarmı Kourdurma

**Kapalı**

4

Sistem Tamperları Montajcı Reset i Gerektirir

**Kapalı**

5

6 Haneli Kullanıcı Kodları

**Kapalı**

6

Meşkul Hat Algılaması Açık

**Kapalı**

7

Yüksek Akımda Aküyü Şarj et

**Açık**

8

Standart Haberleşme Öncelikli

##### Kapalı

60 Hz Elektrik

Zaman Esası Elektrikle Beraber

Elektrik ve Akü arızalarında Alarmı Kourdur

Sistem Tamper ları Zone Düzelmelerini Takip Takip eder

4 Haneli Kullanıcı Kodları

Meşkul Hat Algılaması Kapalı

Normal Akımda Aküyü Şarj et

UL Haberleşmesi öncelikli

#### [702] İkinci Uluslararası Opsiyon Koları

##### Fabrika Değeri

**Kapalı**

Ops.

1

Darbeli Aramada 3367 Formatını Kullan

**Açık**

2

Öncelikli Bağlantı Açık

**Kapalı**

3

Test Sinyalini Ayarı Dakikalık

**Kapalı**

4

1600 Hz El Sıkışma Formatı

**Kapalı**

5

ID tonları Aktif

**Kapalı**

6

2100 Hz ID Tonu

**Kapalı**

7

Kullanıcı DLS i 1 Saatlik Açar

**Açık**

8

Alarmda İken İletişim Hatasında Siren Çaldır

##### Kapalı

Darbeli Aramada 4060 Formatını Kullan

Öncelikli Bağlantı Kapalı

Test Sinyali Ayarı Günlük

Standart El Sıkışma Formatı

ID Tonları Kapalı

1300 Hz ID tonu

Kullanıcı DLS i 6 Saatlik Açar

Sadece Alarmda İken İletişim Hatasında Sireni Çaldır

#### [703] Arama Adımları Arasındaki Gecikme

##### Fabrika Değeri

003

[ ][ ][ ]

000-255 Aralığında Bir Değer Saniye Cinsinden

## Bölüm 10 Modül Programlama

### [801] PC5400 Yazıcı Modülü Programlaması

Lütfen PC5400 Montaj Kitapçığındaki Montaj ve Programlama açıklamalarını Okuyunuz

### [802] PC5900 Ses Arabirim Modülü Programlaması

Lütfen PC5900 Montaj Kitapçığındaki Montaj ve Programlama açıklamalarını Okuyunuz

### [803] Alternatif İletişim Cihazı Programlaması

Lütfen Alternatif iletişim cihazı Skyroute Montaj Kitapçığındaki Montaj ve Programlama açıklamalarını Okuyunuz

### [804] PC5132 Kablosuz Genişleme Modülü Programlaması

Lütfen PC5132 Montaj Kitapçığındaki Montaj ve Programlama açıklamalarını Okuyunuz

### [805] PC5100 Programlaması

Lütfen PC5100 Montaj Kitapçığındaki Montaj ve Programlama açıklamalarını Okuyunuz

### [851] T-Link Modül Programlaması

Lütfen T-Link Montaj Kitapçığındaki Montaj ve Programlama açıklamalarını Okuyunuz

**Not :** T-Link Modülünün aktif olması için Bölüm [382] de 5 Numaralı Opsiyonun Açık Olması Gereklidir

## Bölüm 11 Özel Montajcı Fonksiyonları

### [900] Panel Versiyon Gösterimi

### [901] Montajcı Yürüme Testi Test Modu Açık/Kapalı

### [902] Modül Denetlemesini Sıfırla

### [903] Modül Denetlemesi Sonucunu Göster

### [904] Kablosuz Modül Konumlandırma Testi

Daha çok Bilgi Almak için Lütfen PC5132 Montaj Kitabına Başvurunuz.

- Test i Yapılacak olan Modülün Zone Numarasını Giriniz [01]-[32]
- Çıkmak için [#] Basınız

Konumlandırma	Led Şifre Paneli	LCD Şifre Paneli	Siren / Şifre Paneli Sesi
İyi	1. Işık Yanıyor	'GOOD'	1 Tek Ses
Kötü	3. Işık Yanıyor	'BAD'	3 Tek Ses

### [906]

### [990] Montajcı Kilidi Aktif

### [991] Montajcı Kilidi Kapalı

### [993] Alternatif İletişim Cihazını Fabrika Değerlerine Geri Döndür

### [995] Escort 5580(TC) Modülünü Fabrika Değerlerine Geri Döndür

### [996] PC5132 Modülünü Fabrika Değerlerine Geri Döndür

### [997] PC5400 Modülünü Fabrika Değerlerine Geri Döndür

### [998] PC5900 Modülünü Fabrika Değerlerine Geri Döndür

### [999] PC1616/PC1832/PC1864 Kontrol Panelini Fabrika Değerlerine Geri Döndür



# İlave A : LCD5500 Şifre Paneli Programlaması

## LCD5500 v3.0 ve üstü Şifre Panelleri

Aşağıda açıklamalara Programlama opsiyonları ve bölümlerini bulabilirsiniz.

### LCD Programlama Bölümüne Nasıl Girilir

1. Şifre Panelinden Programlama Bölümüne Giriniz [\*][8] Montajcı Şifresi
2. [\*] Tuşuna Basınız
3. 3 Haneli Programlama Bölüm Numarasını giriniz.

### Programlanabilir Bölüm Etiketleri

Zone Etiketleri ve diğer LCD Ekran tanımlıycılar Son Kullanıcı Tarafından Aşağıdaki Prosedürler takip edilerek Değiştirilebilir.

1. Programlama Bölümüne giriniz ve programlanacak olan Bölüm etiketinin 3 haneli Bölüm Numarasını Girin
2. Ok tuşlarını ( <> ) Kullanarak Değiştirilecek olan Karakterin altında Alt çizgi belirene kadar ilerleyin
3. Numara Tuşlarını kullanarak (1) den (9) Karekterleri Girmeyi Başlayınız Numeretik tuşların Açılımlarını Aşağıda Bulacaksınız her numara tuşu 4 karakteri temsil eder her basıldığında öbür karakter görünecektir  
(1) – A,B,C,1                      (6) – P,Q,R,6  
(2) – D,E,F,2                      (7) – S,T,U,7  
(3) – G,H,I,3                      (8) – V,W,X,8  
(4) – J,K,L,4                      (9) – Y,Z,9,0  
(5) – M,N,O,5                      (0) – Boşluk
4. Ne zamanki İstenilen Harf Ekranda yazılı hale geldi Ok tuşlarını kullanarak bir Sonraki Karaktere geçiniz.
5. Programlamayı Bitirdiğiniz Zaman (\*) Tuşuna Basınız İşaretçi 'SAVE' Kaydet olacaktır ve Tekrar (\*) tuşuna basınız
6. Bütün Zone Etiketleri Tamamlanıncaya Kadar 2. Adımı Tekrarlayınız

### [001] ile [064] Zone İsimleri (14 Karakter)

Fabrika Değeri 'Zone 1', 'Zone 64'

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

### [065] Yangın Alarmı Etiketi (14 Karakter)

Fabrika Değeri 'Fire Zone'

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

### [066] Sistem Alarmeda iken Sorunla Karşılaştığında Yazılı Olacak olan Mesaj

Fabrika Değeri 'System has Failed To Arm'

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

### [067] Sistem Ne Zaman Kuruldu Bilgisi Ekranda iken

Fabrika Değeri 'Alarm Occurec While Armed'

### [070] Birinci Görüntüleme ve Kullanma Ayarları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Açık	1	Panik Butonu Satırı Açık	Panik Butonu Satırı Kapalı
Açık	2	Zone Bypass Satırı Açık	Zone Bypass Etme Satırı Kapalı
Açık	3	Arızalar Satırı Açık	Arızalar Satırı Kapalı
Açık	4	Alarm Hafızası Satırı Açık	Alarm Hafızası Satırı Kapalı
Açık	5	Kapı Çanı Özelliği Satırı Açık	Kapı Çanı özelliği Satırı Kapalı
Açık	6	Şifre Atama Satırı Açık	Şifre Atama Satırı Kapalı
Açık	7	Kullanıcı Fonksiyonlarına Satırı Açık	Kullanıcı Fonksiyonları Satırı Kapalı
Açık	8	Çıkış Jontrolleri Satırı Açık	Çıkış Kontrolleri Satırı Kapalı

### [071] İkinci Görüntüleme ve Kullanma Ayarları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Kapalı	1	Montajcı Programı Satırı Açık	Montajcı Programı Satırı Kapalı
Açık	2	Kısmi Kurulum Satırı Açık	Kısmi Kurulum Satırı Kapalı
Açık	3	Hızlı Alarm Satırı Açık	Hızlı Alarm Satırı Kapalı
Açık	4	Müsadeli Alarm Satırı Açık	Müsadeli Alarm Satırı Kapalı
Kapalı	5	Hızlı Çıkış Satırı Açık	Hızlı Çıkış Satırı Kapalı
Açık	6	Olay Hafızası Göster Satırı Açık	Aolay Hafızası Göster Satırı Kapalı
Kapalı	7	Daha Sonra Kullanım İçin	
Kapalı	8	Müzik Girişi Açık	Müzik Girişi Kapalı

### [072] Üçüncü Görüntüleme ve Kullanma Ayarları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Açık	1	Sistem Test Satırı Açık	Sistem Test Satırı Kapalı
Açık	2	Zaman ve Tarih Satırı Açık	Zaman ve Tarih Satırı Kapalı
Açık	3	Otomatik Alarm Kontrol Satırı Açık	Otomatik Alarm Kontrol Satırı Kapalı
Açık	4	Otomatik Alarm Zamanı Satırı Açık	Otomatik Alarm Zamanı Satırı Kapalı
Açık	5	Download Aktif Satırı Açık	Download Kapalı Satırı Kapalı
Açık	6	Şifre Paneli Işık Satırı Açık	Şifre Paneli Işık Satırı Kapalı
Açık	7	Kontrast Kontrol Satırı Açık	Kontrast Kontrol Satırı Kapalı
Açık	8	Şifre Paneli Buzzer Satırı Açık	Şifre Paneli Buzzer Satırı Kapalı

### [073] LCD Ekranda Mesajın Bekleme Süresi

Fabrika Değeri **003** [ ][ ][ ] 000-255 Aralığında Bir Değer Girin (Eğerki 000 Girer iseniz Mesaj Başka bir tuşa basılıncaya dek Bilgi ekranda Kalır.)

### [074] Şifre Paneli Tuş Opsiyonları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Açık	1	[F] Yangın Tuşu Kullanımda	[F] Yangın Tuşu Kullanımda Değil
Açık	2	[A] Yardımcı Tuşu Kullanımda	[A] Yardımcı Tuşu Kullanımda Değil
Açık	3	[P] Panik Tuşu Kullnımda	[P] Panik Tuşu Kullanımda Değil
Açık	4	Daha Sonra Kullanım için	

### [075] Dördüncü Görüntüleme ve Kullanma Ayarları

Fabrika Değeri	Ops.	Açık	Kapalı
Açık	1	Kullanıcı Geri Arama satırı Açık	Kullanıcı Geri Arama satırı Kapalı
Kapalı	2	Alarmı Kuran Son Şifre Satırı Açık	Alarmı Kuran Son Şifre Satırı Kapalı
Kapalı	3	Yürüyüş Testi Satırı Açık	Yürüyüş Testi Satırı Kapalı
Açık	4	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Açık	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Kapalı
Açık	5	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Açık	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Kapalı
Kapalı	6	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Açık	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Kapalı
Kapalı	7	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Açık	Kontrollü Çıkış #1 Satırı Kapalı
Kapalı	8	Daha Sonra Kullanım İçin	





